

Stalinio kompiuterio valdymo vadovas

Kompiuteriai verslui

Dokumento Nr.: 391759-E21

2005 m. gegužė

Šiame vadove pateikiami apibrėžimai ir instrukcijos, reikalingos naudojantis saugos ir intelektualiojo valdymo funkcijomis, iš anksto įdiegtomis tam tikruose modeliuose.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be įspėjimo.

Microsoft ir Windows yra bendrovės Microsoft Corporation registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose valstybėse.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtose specialiose garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ar neatitikimus.

Šis dokumentas yra privati informacija, saugoma autoriaus teisių. Be išankstinio raštiško Hewlett-Packard Company sutikimo jokios šio dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti į kitą kalbą.



PERSPĖJIMAS: Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti kūno sužalojimų ar mirties priežastimi.



ĮSPĖJIMAS: Taip išryškintas tekstas parodo, kad instrukcijų nesilaikymas gali tapti įrangos gedimų ar informacijos praradimo priežastimi.

Stalinio kompiuterio valdymo vadovas

Kompiuteriai verslui

Pirmasis leidimas (2005 m. gegužė)

Dokumento Nr.: 391759-E21

Turinys

Stalinio kompiuterio valdymo vadovas

Pradinė konfigūracija ir diegimas	2
Altiris diegimo sprendimų agentas	2
HP Local Recovery	3
Nuotolinės sistemos įdiegimas	3
Programinės įrangos atnaujinimas ir valdymas	4
HP sistemos programinės įrangos tvarkytuvas	4
HP klientų valdymo programinė įranga	
HP klientų valdymo sprendimai naudojantis Altiris	6
HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams,	
naudojantiems Radia	7
HP Local Recovery	9
Dantz Retrospect Express	10
Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimas	11
Vartotojo pasirinkimas	11
Atšaukti sprendimai	11
ROM perrašymas	12
Nuotolinis ROM perrašymas	13
HPQFlash	13
Įkrovos bloko atkūrimo režimas	13
Nustatymų kopijavimas	14
Dviejų būsenų įjungimo mygtukas	22
Pasaulinio voratinklio svetainė	23
Blokų ir partnerių kūrimas	23
Turto stebėjimas ir sauga	24
Slaptažodžio apsauga	27
Nustatymų slaptažodžio nustatymas naudojant Kompiuterio nustatymus	28
Įjungimo slaptažodžio (Power-On Password)	
naudojimo ijungimas naudojant kompiuterio nustatymus	29
DriveLock apsauga	34

Smart Cover Sensor jutiklis	35
Smart Cover Lock užraktas.	37
Kabelių užrakinimo galimybė	39
Pirštų atspaudų atpažinimo technologija	39
Klaidų pranešimas ir atkūrimas	39
Disko apsaugos sistema	4(
Įtampos šuoliams atsparus maitinimo šaltinis	40
Šilumos iutiklis	4(

Rodyklė

Stalinio kompiuterio valdymo vadovas

HP klientų valdymo funkcija pateikia standartinius sprendimus, skirtus stalinių, darbastotės ir nešiojamųjų kompiuterių, veikiančių tinkle, valdymui ir kontrolei. HP pirmieji pasiūlė stalinių kompiuterių valdymą 1995 m. ir pristatė pirmuosius visiškai valdomus asmeninius stalinius kompiuterius. HP turi valdymo technologijos patentą. Nuo to laiko HP pramonės mastu siekia tobulinti standartus ir infrastruktūrą, reikalingus staliniams, darbastotės ir nešiojamiesiems kompiuteriams efektyviai diegti, konfigūruoti ir valdyti. HP glaudžiai bendradarbiauja su šioje pramonėje pirmaujančiais valdymo programinės įrangos sprendimų teikėjais, kad užtikrintų intelektualiojo valdymo ir šių produktų suderinamumą. Intelektualusis valdymas yra svarbus mūsų įsipareigojimų teikti jums kompiuterio funkcionavimo laikotarpio sprendimus aspektas. Šie sprendimai bus jums naudingi keturiose stalinio kompiuterio funkcionavimo laikotarpio fazėse – planavimo, diegimo, valdymo ir perkėlimų.

Pagrindinės stalinių kompiuterių valdymo galimybės ir funkcijos:

- Pradinė konfigūracija ir diegimas
- Nuotolinės sistemos įdiegimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir valdymas
- ROM perrašymas
- Turto stebėjimas ir sauga
- Klaidų pranešimas ir atkūrimas



Tam tikrų šiame vadove aprašytų funkcijų palaikymas gali priklausyti nuo modelio ir programinės įrangos versijos.

Pradinė konfigūracija ir diegimas

Su kompiuteriu pateikiamas iš anksto įdiegtos sistemos programinės įrangos atvaizdas. Atlikus trumpą programinės įrangos suderinimo procesa, galima naudotis kompiuteriu.

Jei norite, iš anksto įdiegtos programinės įrangos atvaizdą galite pakeisti pritaikytu sistemos rinkiniu arba taikomąja programa. Pritaikytą programinės įrangos atvaizdą galima diegti keliais būdais. Pavyzdžiui:

- Papildomų taikomųjų programų diegimas išskleidus iš anksto įdiegtos programinės įrangos atvaizdą.
- Programinės įrangos diegimo priemonių, pvz., Altiris Deployment Solution, naudojimas iš anksto įdiegtai programinei įrangai pakeisti pritaikytos programinės įrangos atvaizdu.
- Disko dauginimo proceso naudojimas turiniui iš vieno kietojo disko kopijuoti į kitą.

Geriausias diegimo būdas priklauso nuo jūsų informacinių technologijų aplinkos ir procesų. Funkcionavimo laikotarpio sprendimų HP tinklalapio skyriuje apie kompiuterio programinės įrangos diegimą (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) rasite informacijos, kuri padės pasirinkti geriausią diegimo metodą.

Kompaktinis diskas *Restore Plus!*, ROM paremta sąranka ir ACPI techninė įranga padeda atkurti sistemos programinę įrangą, konfigūravimo valdymą, trikčių diagnostiką ir maitinimo valdymą.

Altiris diegimo sprendimų agentas

Ši programa yra iš anksto įkelta į kompiuterį. Po instaliavimo ši programa leidžia susisiekti su administratoriaus diegimo sprendimų konsole.

Jei norite instaliuoti Altiris diegimo sprendimų agentą:

- 1. Spustelėkite Pradėti (Start).
- 2. Spustelėkite Visos programos (All Programs).
- 3. Spustelėkite **Programinės įrangos sąranka**.
- 4. Spustelėkite **Kitas** (Next).
- 5. Kad instaliuotumėte Altiris AClient, pasislinkite žemyn ir spustelėkite ant saito.

HP Local Recovery

Local Recovery padaro duomenų ir sisteminių failų kopijas saugomoje srityje ar kietajame diske. Duomenų ar failų praradimo, ištrynimo ar sugadinimo atveju Local Recovery galima panaudoti duomenims atgauti arba paskutiniam geram sistemos atvaizdui atkurti.

Jei norite instaliuoti šią iš anksto įkeltą programą:

- 1. Spustelėkite Pradėti (Start).
- 2. Spustelėkite Local Recovery.
- 3. Spustelėkite **Kitas** (Next).
- 4. Kad instaliuotumėte HP Local Recovery, pasislinkite žemyn ir spustelėkite ant saito.

Nuotolinės sistemos įdiegimas

Nuotolinės sistemos įdiegimas leidžia paleisti ir įdiegti sistemą naudojant programinę įrangą ir konfigūracijos informaciją, esančią tinklo serveryje, inicijuojant parengtinio įkrovimo aplinką Preboot Execution (PXE). Nuotolinės sistemos įdiegimo funkcija įprastai naudojama kaip sistemos nustatymas ir konfigūracijos priemonė ir gali būti naudojama šioms užduotims:

- Kietojo disko formavimas
- Programinės įrangos atvaizdo diegimas viename arba keliuose naujuose kompiuteriuose
- Sistemos BIOS, esančios perrašomojoje ROM atmintyje, nuotolinis atnaujinimas ("Nuotolinis ROM perrašymas" puslapyje 13)
- Sistemos BIOS nustatymų konfigūravimas

Norėdami pradėti nuotolinės sistemos diegimą, paspauskite **F12**, kai F12 = Network Service Boot apatiniame dešiniajame HP logotipo ekrane pasirodys pranešimas. Procesui tęsti vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Numatytoji įkrovimo tvarka yra BIOS konfigūracijos nustatymas, kuris gali būti pakeistas, kad visada būtų naudojama parengtinio įkrovimo aplinka PXE.

HP ir Altiris bendradarbiaudami sukūrė priemones, kad kolektyvinis kompiuterio programinės įrangos diegimas ir valdymas palengvėtų ir reikalautų mažiau laiko. Taip pat sumažėjo bendrosios eksploatavimo išlaidos, o HP kompiuteriai tapo lengviausiai valdomais kompiuteriais įmonės aplinkoje.

Programinės įrangos atnaujinimas ir valdymas

HP pateikia keletą priemonių programinei įrangai valdyti ir atnaujinti staliniuose, darbastotės ir nešiojamuosiuose kompiuteriuose:

- HP sistemos programinės įrangos tvarkytuvas
- HP klientų valdymo programinė įranga
- HP klientų valdymo sprendimai naudojantis Altiris
- HP OpenView Management Suite for Desktops using Radia
- HP Local Recovery
- Dantz Backup and Recovery
- Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimas
- Vartotojo pasirinkimas

HP sistemos programinės įrangos tvarkytuvas

HP sistemos programinės įrangos tvarkytuvas (an. System Software Manager, SSM) yra nemokama paslaugų programa, kuria automatizuojamas nuotolinis įrenginio tvarkyklių ir BIOS atnaujinimų diegimas į jūsų tinkle esančius HP verslo kompiuterius. Veikdamas SSM tyliai (vartotojui neatliekant jokių veiksmų) nustato kiekvieno prie tinklo prisijungusio kliento sistemoje instaliuotų tvarkyklių ir BIOS atnaujinimo lygmenį ir palygina šį aprašą su sistemos programinės įrangos SoftPaq atnaujinimais, patikrintais ir saugomais centrinėje failų saugykloje. Tada SSM automatiškai atnaujina visą neatnaujintą tinklo kompiuterių sistemų programinę įrangą iki vėliausio lygmens, prieinamo failų saugykloje. Kadangi SSM leidžia platinti SoftPaq atnaujinimus tik tinkamiems klientų sistemų modeliams, administratoriai gali pasitikėdami ir veiksmingai naudotis SSM sistemos programinei įrangai atnaujinti.

Sistemos programinės įrangos tvarkytuvas sudaro vieną visumą su kitais įmonės programinės įrangos platinimo įrankiais, tokiais kaip HP OpenView valdymo rinkinys, naudojant Radia ir Microsoft sistemų valtymo serveris (SMS). Su SSM jūs galite platinti vartotojo sukurtus arba trečiosios šalies atnaujinimus, suglaustus SSM formatu.

SSM galima nemokamai parsisiųsti iš www.hp.com/go/ssm.

HP klientų valdymo programinė įranga

HP klientų valdymo programinė įranga, sukurta su Altiris, yra nemokamai prieinama visiems palaikomiems HP verslo stalinių, nešiojamųjų ir darbastotės kompiuterių modeliams. SSM yra integruotas į HP klientų tvarkytuvą ir leidžia centralizuotai bei įvairiais aspektais stebėti, kontroliuoti ir valdyti HP klientų sistemų techninę įrangą.

Naudokite HP klientų tvarkytuvą šiais tikslais:

- Gauti vertingai su technine įranga susijusiai informacijai, tokiai kaip CPU, atminties, vaizdo ir saugos nustatymai
- Sistemos būklei kontroliuoti, kad visi nesklandumai būtų pašalinti iš anksto
- Tvarkyklėms ir BIOS atnaujinimams instaliuoti iš karto keliems kompiuteriams, ne kiekvienam atskirai
- Nuotoliniu būdu konfigūruoti BIOS ir saugos nustatymams
- Procesams automatizuoti, kad būtų galima sparčiai šalinti techninės įrangos gedimus

HP klientų tvarkytuvas naudojasi ta pačia Altiris infrastruktūra, kaip ir kiti Altiris kliento kompiuterio funkcionavimo laikotarpio sprendimai. Šis sumanymas yra labai naudingas IT personalui, nes reikia sukurti ir palaikyti tik vieną infrastruktūrą. Since information is stored in one database, you get complete and consistent inventory reports as well as system health and security information. Galite naudotis vienintele, nuoseklia konsolės sąsaja tiek savo klientų sistemų techninės, tiek programinės įrangos užduočių eigai planuoti ir stebėti.

Daugiau informacijos apie HP klientų tvarkytuvą žr. www.hp.com/qo/easydeploy.

HP klientų valdymo sprendimai naudojantis Altiris

Kitų techninės įrangos valdymo galimybes papildančių Altiris klientų valdymo sprendimų galima įsigyti per HP. Šie Altiris sprendimai sprendžia klientų IT funkcionavimo laikotarpio sunkumus, tokius kaip:

- Inventoriaus įvertinimas
- Programinės įrangos licencijos laikymasis
- Asmeniniai perkėlimai
- Programinės įrangos vaizdo diegimas
- Programinės įrangos platinimas
- Turto valdymas
- Kliento atsarginės kopijos ir atkūrimas
- Problemy sprendimas

Daugiau informacijos apie HP Client valdymo sprendimus naudojant Altiris žr. www.hp.com/go/easydeploy.

HP ir Altiris sudarė nepaprastą sąjungą. Jų bendra veikla išeina už reklamos ir pardavimo ribų – yra bendrai naudojamasi plėtros rezultatais ir technologijomis, apimančiomis HP Client, Server, OpenView ir Services grupes, kad HP partneriai ir klientai gautų pačius geriausius sprendimus.

Nuo 1999 m. Compaq asmeninių sistemų grupė ir Altiris susijungė, siekdamos suderinti Compaq, kaip asmeninių kompiuterių techninės įrangos ir valdymo pionieriaus, tvirtumą su Altiris pranašumais – asmeninių kompiuterių išdėstymo ir judėjimo savybėmis. Geri santykiai peraugo į strateginę sąjungą, kuri įvedė nesudėtingus mažinančius išlaidas IT gyvenimo ciklo valdymo sprendimus, įskaitant kartu sukurtą HP Client Manager Software (HP Klientų valdymo programą), kurios pagalba geriausia tvarkoma HO asmeninių kompiuterių techninė įranga.

Pasiremdama asmeninių sistemų grupių sėkme, 2001 m. pramonės standartų serverių grupė rinkai pateikė ProLiant Essentials Rapid Deployment Pack ir Altiris Deployment Solution OEM versiją, suderintą su HP SmartStart įrankine. HP naudoja šį sprendimą ProLiant serveriams (įskaitant modulinius serverius), o taip pat moduliniams asmeniniams kompiuteriams, esantiems esminiu HP konsoliduotos klientų infrastruktūros komponentu, aprūpinti.

Susijungus HP ir Compaq, sajunga plėtojosi siūlant šiuos produktus:

- Altiris Deployment Solution galima įsigyti 30 dienų bandomajam laikotarpiui HP verslo kompiuteriams, praėjus šiam laikotarpiui turi būti įsigyta licenzija.
- HP Local Recovery, klientų kopijų darymo/atkūrimo priemonę, galima gauti nemokamai perkant HP verslo kompiuterį.
- Altiris jungtis HP OpenView teikia klientui sąrašą ir net integravimą su HP OpenView Network Node Manager, Operations ir Service desk.
- Altiris jungtis HP Systems Insight Manager leidžia konsoliuotai išskleisti ir tvarkyti HP klientus ir HP System Insight konsolės serverius.

HP vyrauja rinkoje, siūlydama vienetinio valdymo sprendinį ir konsolę asmeniniams bei nešiojamiems, ploniesiems kompiuteriams, Windows ir Linux serveriams išskleisti ir konfigūruoti, be to plačią HP įmonės valdymo priemonių integraciją. HO siūlo didelę mokymo ir paslaugų patirtį, kurią galima pasinaudoti iš HP paslaugų organizacijos ir Altiris. Šio HO klientų valdymo sprendinių ir paslaugų derinio dėka klientas, norintis sumažinti klientų valdymo sistemų sąnaudas ir sudėtingumą, gauną geriausią pasirinkimą.

HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia

HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia, pritaikomą visiems poreikiams, atitinkančių politiką pakeitimų ir konfigūracijos valdymo programą, su kuria administratoriai gali efektyviai ir patikimai apžvelgti, išskleisti ir palaikyti programinę įrangą ir turinį per heterogeniškas darbastalio platformas iš interneto konsolės.

HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia, užtikrina, kad kompiuterio programomis bus galima naudotis ir kad operacinės sistemos, programos ir turinys, kurio reikia darbuotojams, partneriams ar klientams yra visuomet 100 proc. teisingas.

HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia, yra patvirtintas įmonės klientų visame pasaulyje ir daugiau nei 99 proc. patikimas net naudojant labai sudėtingose ir įvairialypėse IT aplinkose. Ji automatizuoja valdymą, smarkiai sumažindama IT išlaidas, atnaujina programinę įrangą ir duomenis, didina naudotojo produktyvumą ir pasitenkinimą.

HP OpenView vadymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia, leidžia IT profesionalams:

- surinkti techninę įrangą ir programas iš įvairių platformų;
- parengti taikomąjį paketą ir atlikti poveikio tyrimą prie platinimą;
- nukreipti į pavienius stalinius kompiuterius, darbo grupes ar didelius kiekis kompiuterių programinę įrangą ir turinį; juos palaikyti;
- iš bet kurios vietos įsigyti ir tvarkyti operacines sistemas, programas ir turinį prijungtuose staliniuose kompiuteriuose;
- integruoti HP OpenView aptarnavimo rinkinį ar bet kokį kitą pagalbos rinkinį ir sistemos valdymo įrankius;
- padaryti bendrą infrastruktūrą programinei įrangai ir turiniui, įgalinti bet kurį įmonės vartotoją virtualiai valdyti visus įrenginius, platformas ir tinklus;
- suskirsti, kad ji atitiktų įmonės reikmėms.

HP OpenView valdymo rinkinys staliniams kompiuteriams, naudojantiems Radia, siūlomas kaip atskiras sprendinys, o taip pat gali būti pilnai integruotas į kitas HP OpenView valdymo rinkinius, kuriuose naudojami Radia produktai, kaip pagrindiniai komponentai unikalaus HP norimos būklės valdymo programų, pateikiančių automatinę ir nuolat atnaujinamą visos programinės įrangos, įdiegtos į įmonės kompiuterinius įrenginius, priežiūrą. HP Open View valdymo rinkinys, naudojant Radia produktus, užtikrina, kad visa programinės įrangos infrastruktūra būtų patikimoje būklėje: laiku atnaujinama, patikima ir saugi.

Daugiau informacijos apie HP OpenView valdymo rinkinį staliniams kompiuteriams galite rasti apsilankę

http://managementsoftware.hp.com/products/radia_mdsk/index.html.

HP Local Recovery

Local Recovery užtikrina HP verslo kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių ir stalinių kompiuterių duomenų ir sisteminių failų apsaugą. Su Local Recovery jūs galite greitai atkurti duomenis ir grįžti prie darbo, kai informacija netyčia ištrinama arba jūsų operacinė sistema pažeista. Skirta atjungtiems arba retai prisijungiantiems naudotojams, Local Recovery apsaugo jūsų HP kompiuterio duomenis ir sistemos būklę, nustatytu laiku padarydami kopiją į apsaugotą vietinio kietojo disko sritį. Jūs galite paprašyti kopijos arba atkurti, paprasčiausiai spragtelėdami pelę arba paspausdami F11 klavišą perkrovimo aplinkoje. Sistemos kopijavimas ir nelaimės metu pradangintų duomenų atkūrimu dabar gali pasinaudoti bet kuris vartotojas, nepriklausomai nuo jo prisijungimų dažnumo.

Local Recovery galima gauti nemokamai perkant HP verslo kompiuterį. Tuo pačiu galima gauti dar du papildomus atkūrimo produktus klientams. Atnaujinus šiuos produktus, gausite šias papildomas atkūrimo priemones:

- Local Recovery Pro—turi visas Local Recovery funkcijas, plius galima daryti kopijas ir atkurti antrame kietajame diske, taip pat ir atidarytiems ir užrakintiems failams. Atsarginės kopijos atlikimo metu, atidarytų/užrakintų failų palaikymo funkcija išsaugo informaciją atvirose programose, tokiose, kaip el. pašto žinutės, pristatymai ir darbiniai word dokumentai.
- Recovery Solution—atlieka visas įmonės reikalavimus atitinkančias kompiuterio kopijas ir atkūrimą iš centrinės administravimo konsolės. Šis sprendimas išsaugo duomenis apsaugotoje vietinio kietojo disko srityje, o taip pat saugojamoje srityje tinkle. Ši atkūrimo tinkle priemonė užtikrina aukšto lygio apsaugą nuo duomenų praradimo sugedus kietajam diskui arba jei kompiuteris yra pavogtas ar pasisavintas.

Daugiau informacijos apie HP Local Recovery žr. www.hp.com/go/easydeploy.

Dantz Retrospect Express

Dantz Retrospect Express apsaugo vieną Windows darbastalį arba nešiojamąjį kompiuterį. Retrospect Express leidžia atkurti duomenis, prarastus dėl virusų, naujai įdiegtos programinės įrangos, vartotojo klaidos, pažeistos techninės įrangos, atnaujinus techninę įrangą, dėl įsilaužėlių, jei kompiuteris pamestas ar pavogtas. Galima pasirinkti tarp paprasto dublikato arba nesudėtingų kopijų ir intuityvaus įdiegimo vedlio, kuris leis atkurti duomenis ir dirbti per kelias minutes. Retrospect Express parduodamas su įdiegtu į produktą Disaster Recovery, užtikrinant geriausią įmanomą apsaugą. Spragtelėkite čia ir pamatysite sąrašą techninės įrangos gamintojų, kurie tiekia Retrospect su savo gaminiais ir galėsite sužinoti, kur įsigyti šiuos produktus.

Idiekite Retrospect Express ir atlikite savo pirmasias kopijas per mažiau nei dvi minutes. Su Retrospect jūs galite įdiegti kopijų darymo planą, tereikės atsakyti į kelis paprastus klausimus. Atkūrimas yra greitas ir nesudėtingas. Kai jums reikia atkurti duomenis, Retrospect Express automatiškai suranda failus, net jei jūs nežinote, kurioje išsaugotoje terpėje yra failai.

Failų ir aplankų dublikatų siuntimas į išorinį kietąjį diską su Push of mygtuku. Dublikatai kuriami kopijuojant informaciją iš kietojo kompiuterio disko į išorinį kietąjį diską. (Jei išorinis kietas diskas turi įmontuotą kopijų kūrimo mygtuką, dublikatus galima padaryti paprasčiausiai paspaudus šį mygtuką). Nukopijuotus failus ir aplankus išoriniame kietajame diske galima nesunkiai peržiūrėti, su jais dirbti ir atkurti naudojant Windows Explorer. Dublikatų kūrimo procesas sutaupo vietos, nes įrašoma ant ankstesnių išoriniame diske išsaugotų atsarginių duomenų ir taupo laiką, nes kopijuoja tik naujus ar pasikeitusius nuo paskutinio išsaugojimo failus.

Keleto failų ar aplankų versijų išsaugojimas. Nesudėtinga atsarginių kopijų kūrimo programa įsimena ankstesnes failų ir aplankų versijas ir leidžia jums sugrąžinti kompiuterį į bet kurį ankstesnį laiko tarpą iki duomenis sugadinusio įvykio. Kiekvieną kartą atliekamas atsarginių kopijų kūrimo veiksmas. Retrospect Express sukuria atkūrimo tašką, kuriame gali būti laikoma visa informacija, kurios vartotojui reikia failams atrinkti ar atkurti visą kompiuterį (disaster recovery)—įskaitant visus operacinės sistemos failus ir nuostatas, įrenginio tvarkykles ir programas ir jų nustatymus. Atkūrimo taškai yra surandami greitai ir iš jų gaunami 100 proc. tikslūs atkurti duomenys bet kuriame laiko tarpe, kai atsarginės kopijos buvo atliktos – to negali kitos atsarginių kopiju kūrimo programos.

Daugiau informacijos apie Dantz Retrospect Express žr. http://www.dantz.com/en/products/win express/index.dtml.

Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimas

Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimo programa naudoja Vartotojo pasirinkimo tinklalapį, kad galima būtų automatiškai:

- El. paštu atsiųsti Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimus (PCN), informuojančius apie daugumos komercinių kompiuterių ir serverių techninės ir programinės įrangos pakeitimus prieš 60 dienų.
- El. paštu atsiųsti Klientų biuletenius, Patarimų rinkinius klientams, Klientų pastabas, Saugos biuletenius ir Tvarkyklių įspėjimus apie daugumą komercinės paskirties kompiuterių ir serverių.

Galite susikurti profilį, kad gautumėte tik su tam tikra IT aplinka susijusią informaciją. Jei norite daugiau sužinoti apie Išplėstinio palaikymo pakeitimo pranešimų programą ir susikurti vartotojo profilį, apsilankykite http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/pcn.

Vartotojo pasirinkimas

Vartotojo pasirinkimas yra HP teikiama paslauga klientams. Pagal jūsų profilį HP pateiks asmeninių patarimų apie produktus, straipsnių apie funkcijas ir/ arba naršyklės ir palaikymo įspėjimus bei pranešimus. Naudodamiesi paslauga "Vartotojo pasirinkimo naršyklės ir palaikymo įspėjimai bei pranešimai" el. paštu gausite pranešimus, kad jau galite peržiūrėti ir išsirinkti informaciją, kurią užsisakėte savo profilyje. Norėdami daugiau sužinoti apie Vartotojo pasirinkimą ir sukurti vartotojo profilį, apsilankykite http://h30046.www3.hp.com/subhub.php.

Atšaukti sprendimai

Desktop Management Task Force (DMTF) įvedė Desktop Management Interface (DMI) (Stalinio kompiuterio valdymo sąsają) jau beveik prieš dešimt metų. Priėmus naujus standartus, tokius kaip Common Information Model (CIM) (Bendro informacijos modelio), DMTF inicijavo DMI pabaigą. Atnaujinus HP Client Management Solutions, HP Systems Insight Manager ir Microsoft CIM įdiegtį, žinomą kaip Windows Management Instrumentation (WMI), HP Insight Management Agent jau nebetiekiamas su naujais HP staliniais kompiuteriais, darbo vietomis, ir nešiojamųjų kompiuterių modeliais, parduodamais nuo 2004 m. sausio 1 d.

Insight Management (IM) Agent siūlė šias galimybes:

- DMI palaikymas leido kliento sistemą valdyti Insight Manager 7 ar kita su DMI suderinama valdymo priemone.
- Web agent leido valdyti sistemą tiek vietoje, tiek per atstumą per web naršyklę.
- Įspėjimas dėl būklės galėdavo būti praneštas vartotojui vietoje arba būdavo siunčiamas įspėjimas į centrinę konsolę.

Insight Manager pakeitė HP Systems Insight Manager Software (HP SIM) (HP Sistemų Insight valdymo programa). Kliento sistemos informacijai atrinkti HP SIM naudoja WMI. Galima įsigyti Altiris jungtį, skirtą HP Systems Insight Manager, ji leidžia naudoti HP klientų valdymo sprendimus per HP SIM konsolę.

Jei HP klientų valdymo sprendimai šiuo metu nepalaiko vietinio įspėjimo funkcijos, įspėjimai dėl sistemos būklės siunčiami sistemos valdymo konsolei. Microsoft WMI standartiškai diegiama į Windows 2000 ir Windows XP aplinkas. WMI pateikia techninės įrangos informaciją ir įspėjimus tiesiogiai per Windows OS sistemos valdymo programai.

ROM perrašymas

Kompiuterio BIOS saugoma programuojamoje perrašomojoje ROM (pastovioji atmintis). Paslaugų programoje Kompiuterio nustatymai (F10) nurodę nustatytą slaptažodį apsaugosite ROM nuo atsitiktinio atnaujinimo arba perrašymo. Tai svarbu norint užtikrinti kompiuterio darbo integralumą. Jei turėtumėte ar norėtumėte atnaujinti BIOS, galite parsisiųsti naujausius BIOS atvaizdus iš HP tvarkyklės ir palaikymo puslapio http://www.hp.com/support/files.



ĮSPĖJIMAS: Kad maksimaliai apsaugotumėte ROM, įsitikinkite, ar tikrai nustatėte slaptažodį. Nustatytas slaptažodis apsaugo nuo neleistino ROM atnaujinimo. Sistemos programinės įrangos tvarkytuvas leidžia sistemos administratoriui vienu metu nustatyti slaptažodį viename ar keliuose kompiuteriuose. Dar apie tai žr. http://www.hp.com/go/ssm.

Nuotolinis ROM perrašymas

Nuotolinis ROM perrašymas leidžia sistemos administratoriui saugiai atnaujinti BIOS nuotoliniu būdu HP kompiuteriuose tiesiai iš centralizuoto tinklo valdymo konsolės. Sistemos administratorius gali šią užduotį atlikti nuotoliniu būdu keliuose kompiuteriuose. Tai leidžia nuosekliai diegti ir geriau kontroliuoti HP kompiuterių ROM atvaizdus tinkle. Taip pat gaunamas didesnis našumas ir mažesnės bendrosios eksploatavimo išlaidos.



Kompiuteris turi būti įjungiamas tiesiogiai arba nuotoliniu būdu (Remote Wakeup), kad būtų panaudoti visi nuotolinio ROM perrašymo privalumai.

Daugiau informacijos apie nuotolinį ROM perrašymą ieškokite HP klientų valdymo programinėje įrangoje arba sistemos programinės įrangos tvarkytuvo vadovuose adresu http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html.

HPQFlash

Programa HPQFlash naudojama individualių kompiuterių BIOS lokaliai atnaujinti arba atkurti naudojant Windows operacinę sistema.

Daugiau informacijos apie HPQFlash ieškokite http://www.hp.com/support/files ir, kai bus pareikalauta, įveskite kompiuterio modelio numerį.

Įkrovos bloko atkūrimo režimas

Įkrovos bloko atkūrimo režimas leidžia atkurti sistemą tuo praktiškai neįtikimu atveju, jei nepavyktų perrašyti ROM. Pavyzdžiui, jei atnaujinant BIOS buvo sutrikęs elektros tiekimas, ROM perrašymas bus neužbaigtas. Todėl BIOS sistema taps netinkama naudoti. Įkrovos blokas yra nuo perrašymo apsaugota ROM dalis, kurioje yra kodas, tikrinantis, ar yra galiojantis BIOS sistemos atvaizdas, kai sistema yra įjungta.

- Jei BIOS sistemos atvaizdas galioja, sistema pasileidžia įprastai.
- Jei BIOS sistemos atvaizdas negalioja, saugusis BIOS įkrovos blokas suteikia palaikymą ieškant

- □ keičiamosios laikmenos BIOS atvaizdo failams. Jei randamas tinkamas BIOS atvaizdas, jis automatiškai perrašomas į ROM.
- paleiskite sistemą iš įkraunamos keičiamosios laikmenos, kuri automatiškai iškvies BIOS sistemos atnaujinimo paslaugų programas.

Negaliojančio BIOS sistemos atvaizdo aptikimo atveju sistemos maitinimo indikatorinis diodas (LED) raudonai sumirksės 8 kartus, kartą per sekundę. Tuo pat metu garsiakalbis supypsės 8 kartus. Jei sisteminės ROM dalis, kurioje yra vaizdo pasirinkties ROM atvaizdas, nėra sugadinta, ekrane pasirodys užrašas "Boot Block Emergency Recovery Mode".

Kad atkurtumėte sistemą įsijungus Įkrovos bloko atkūrimo režimui, vykdykite šiuos žingsnius:

- 1. Išjunkite kompiuteri.
- Įdėkite diskelį, kompaktinį diską ar perrašomąją USB laikmeną, kurios šakniniame kataloge yra norimas BIOS atvaizdo failas. Pastaba: Laikmena turi būti suformuota naudojantis FAT12, FAT16 arba FAT32 failų sistema.
- 3. Ijunkite kompiuteri.

Jei tinkamas BIOS atvaizdo failas nerandamas, saugusis BIOS įkrovos blokas mėgins paleisti sistemą iš įkraunamosios laikmenos. Jei įkraunamoji laikmena nerandama, iš jūsų bus pareikalauta įdėti laikmeną, kurioje yra BIOS atvaizdo failas arba BIOS atnaujinimo paslaugų programa.

Sėkmingai perprogramavusi ROM, sistema automatiškai išsijungs.

- 4. Išimkite keičiamąją laikmeną, naudotą BIOS atnaujinti.
- 5. Įjunkite maitinimą ir perkraukite kompiuterį.

Nustatymų kopijavimas

Šios procedūros suteikia administratoriui galimybę lengvai nukopijuoti vieno nustatymo konfigūraciją į kitus tokio paties modelio kompiuterius. Tai leidžia greičiau ir nuosekliau sukonfigūruoti keletą kompiuterių.



Abiem procedūroms reikia diskelių įrenginio arba palaikomos perrašomosios USB laikmenos, pvz., HP atminties rakto.

Kopijavimas į vieną kompiuterį



ĮSPĖJIMAS: Nustatymų konfigūracija priklauso nuo modelio. Jei šaltinio ir adresato kompiuteriai yra ne tokio paties modelio, gali būti sugadinta failų sistema. Pavyzdžiui, nekopijuokite nustatymų konfigūracijos iš dc7xxx kompiuterio į dx7xxx kompiuterį.

- Pasirinkite norimą kopijuoti nustatymų konfigūraciją. Išjunkite kompiuterį. Jei naudojate Microsoft Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Išjungti (Shut Down).
- 2. Jei naudojate perrašomąją USB laikmeną, įdėkite ją.
- 3. Ijunkite kompiuterį.
- 4. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 5. Jei naudojate diskelį, įdėkite jį dabar.
- 6. Spustelėkite Failas (File) > Nustatymų kopijavimas (Replicated Setup) > Saugoti į keičiamąją laikmeną (Save to Removable Media). Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, jei norite sukurti konfigūracijos diskelį arba perrašomąją USB laikmeną.
- 7. Jei norite sukonfigūruoti kompiuterį, išjunkite jį ir įdėkite konfigūravimo diskelį arba perrašomąją USB laikmeną.
- 8. Kad sukonfigūruotumėte kompiuterį, įjunkite jį.
- Kompiuteriui įsijungus, paspauskite F10, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite Įvesti (Enter).
- 10. Spustelėkite Failas (File) > Nustatymų kopijavimas (Replicated Setup) > Atkurti iš keičiamosios laikmenos (Restore from Removable Media) ir vykdykite ekrane pasirodančias instrukcijas.
- 11. Baigę konfigūruoti perkraukite kompiuterį.

Kopijavimas į kelis kompiuterius



ĮSPĖJIMAS: Nustatymų konfigūracija priklauso nuo modelio. Jei šaltinio ir adresato kompiuteriai yra ne tokio paties modelio, gali būti sugadinta failų sistema. Pavyzdžiui, nekopijuokite nustatymų konfigūracijos iš dc7xxx kompiuterio j dx7xxx kompiuterj.

Naudojant šį būdą reikia daugiau laiko konfigūravimo diskeliui arba perrašomajai USB laikmenai paruošti, bet konfigūracijos kopijavimas į kitus kompiuterius yra daug greitesnis.



Šiai procedūrai reikia įkraunamojo diskelio arba reikia sukurti įkraunamą perrašomąją USB laikmeną. Jei įkraunamajam diskeliui kurti neišeina naudoti operacinės sistemos Windows XP, naudokite kopijavimo į vieną kompiuterį būdą (žr. "Kopijavimas į vieną kompiuterį" puslapyje 15).

1. Sukurkite įkraunamąjį diskelį arba perrašomąją USB laikmeną. Žr. "Palaikoma perrašomoji USB laikmena" puslapyje 17 arba "Nepalaikoma perrašomoji USB laikmena" puslapyje 19.



ĮSPĖJIMAS: Ne visi kompiuteriai gali būti įkraunami iš perrašomosios USB laikmenos. Jei numatytojoje įkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programoje USB laikmena pateikiama prieš kietąjį diską, kompiuteris gali būti įkraunamas iš perrašomosios USB laikmenos. Kitu atveju turi būti naudojamas įkraunamasis diskelis.

- Pasirinkite norimą kopijuoti nustatymų konfigūraciją. Išjunkite kompiuterį. Jei naudojate Microsoft Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Išjungti (Shut Down).
- 3. Jei naudojate perrašomąją USB laikmeną, įdėkite ją.
- 4. Įjunkite kompiuterį.
- 5. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

6. Jei naudojate diskelį, įdėkite jį dabar.

- 7. Spustelėkite Failas (File) > Nustatymų kopijavimas (Replicated Setup) > Saugoti į keičiamąją laikmeną (Save to Removable Media). Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, jei norite sukurti konfigūracijos diskelį arba perrašomąją USB laikmeną.
- 8. Atsisiųskite BIOS paslaugų programą nustatymams kopijuoti (repset.exe) ir nukopijuokite ją į konfigūravimo diskelį arba perrašomają USB laikmeną. Jei norite gauti šią programą, apsilankykite http://welcome.hp.com/support/files ir įveskite kompiuterio modelio numerį.
- 9. Konfigūravimo diskelyje arba perrašomojoje USB laikmenoje sukurkite autoexec.bat failą, kuriame būtų ši komanda:

repset.exe

- Jei norite sukonfigūruoti kompiuterį, išjunkite jį. Įdėkite konfigūravimo diskelį arba perrašomąją USB laikmeną ir įjunkite kompiuterį. Konfigūravimo paslaugų programa bus paleista automatiškai.
- 11. Baigę konfigūruoti perkraukite kompiuterį.

Įkraunamosios laikmenos kūrimas

Palaikoma perrašomoji USB laikmena

Palaikomos laikmenos turi savo iš anksto instaliuotą atvaizdą, kad būtų paprasčiau jas paversti įkraunamosiomis. Visos HP ir Compaq bei dauguma kitų perrašomųjų USB laikmenų turį šį iš anksto instaliuotą atvaizdą. Jei naudojama perrašomoji USB laikmena neturi šio atvaizdo, atlikite procedūrą, aprašytą toliau esančiame skyriuje (žr. "Nepalaikoma perrašomoji USB laikmena" puslapyje 19).

Jei norite sukurti įkraunamą perrašomąją USB laikmeną, turite turėti:

- palaikomą perrašomąją USB laikmeną,
- įkraunamą DOS diskelį su FDISK ir SYS programomis (Jei SYS nėra, gali būti naudojama FORMAT, bet visi failai esantys perrašomojoje USB laikmenoje, bus prarasti),
- kompiuterį, kurį galima įkrauti iš perrašomosios USB laikmenos.



ĮSPĖJIMAS: Kai kurių senų kompiuterių gali būti negalima įkrauti iš perrašomosios USB laikmenos. Jei numatytojoje įkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programoje USB laikmena pateikiama prieš kietąjį diską, kompiuteris gali būti įkraunamas iš perrašomosios USB laikmenos. Kitu atveju turi būti naudojamas įkraunamasis diskelis.

- 1. Išjunkite kompiuterį.
- Įstatykite perrašomąją USB laikmeną į vieną iš kompiuterio USB prievadų ir išimkite kitus USB saugojimo įrenginius, išskyrus USB diskelių įrenginius.
- 3. Į diskelių įrenginį įdėkite įkraunamąjį DOS diskelį su FDISK.COM ir arba SYS.COM, arba FORMAT.COM, ir įjunkite kompiuterį, kad būtų įkrautas DOS diskelis.
- Paleiskite FDISK iš A:\ disko tam įveskite FDISK ir paspauskite Enter. Jei reikalaujama, paspauskite Taip (Yes) (Y), kad būtų ijungtas disko palaikymas.
- 5. Įveskite Pasirinkimas (Choice) [5], jei norite, kad sistemoje būtų rodomi diskų įrenginiai. Perrašomosios USB laikmenos diskų įrenginys bus tas, kuris tiksliausiai atitinka vieno iš sąraše pateiktų diskų įrenginių dydį. Paprastai tai būna paskutinis sąrašo diskų įrenginys. Įsidėmėkite diskų įrenginio raidę.

Perrašomosios USB laikmenos diskų įrenginys:



ĮSPĖJIMAS: Jei diskų įrenginys neatitinka perrašomosios USB laikmenos, darbo netęskite. Galite prarasti duomenis. Patikrinkite, ar prie USB prievadų nėra prijungta papildomų saugojimo įrenginių. Jei tokių rasite, juos išimkite, perkraukite kompiuterį ir nuo 4 žingsnio tęskite procedūrą. Jei jų nerasite, tai reiškia, kad sistema nepalaiko perrašomosios USB laikmenos arba perrašomoji USB laikmena yra sugadinta. Toliau NEBEBANDYKITE perrašomosios USB laikmenos padaryti įkraunamos.

- 6. Išeikite iš FDISK paspausdami **Esc** klavišą ir grįžkite iki kreipinio A:\.
- 7. Jei įkraunamajame DOS diskelyje yra SYS.COM, atlikite 8 žingsnį. Kitu atveju atlikite 9 žingsnį.
- 8. Prie kreipinio A:\ įveskite **SYS x:** čia x nurodo diskų įrenginio raidę, paminėtą anksčiau.



ĮSPĖJIMAS: Pasitikrinkite, ar įvedėte teisingą diskų įrenginio raidę žymėti perrašomajai USB laikmenai.

- Perkėlus sistemos failus SYS grįžta prie kreipinio A:\. Pereikite prie 13 žingsnio.
- Nukopijuokite norimus išsaugoti perrašomosios USB laikmenos failus į kito diskų įrenginio laikiną katalogą (pvz., sistemos vidinį diskų įrenginį).
- 10. Prie kreipinio A:\ įveskite **FORMAT /S X:** čia X reiškia anksčiau paminėtą diskų įrenginio raidę.



ĮSPĖJIMAS: Pasitikrinkite, ar įvedėte teisingą diskų įrenginio raidę žymėti perrašomajai USB laikmenai.

FORMAT pateiks vieną arba daugiau perspėjimų ir kiekvieną kartą paklaus, ar norite tęsti. Kiekvieną kartą įveskite **Y**. FORMAT suformuos perrašomąją USB laikmeną, pridės sisteminius failus ir paprašys nurodyti Dydžio žymę (Volume Label).

- 11. Jei žymės nereikia, paspauskite **Enter**, o jei reikia įveskite ją.
- 12. Nukopijuokite failus, kuriuos įrašėte 9 žingsniu, atgal į perrašomąją USB laikmeną.
- 13. Išimkite diskelį ir perkraukite kompiuterį. Perkrovus kompiuterį perrašomoji USB laikmena priklausys C diskų įrenginiui.



Numatytoji įkrovimo tvarka įvairiuose kompiuteriuose gali skirtis. Ją galima pakeisti naudojant Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programą.

Jei naudojate Windows 9x operacinės sistemos DOS versiją, gali trumpai pasirodyti Windows logotipo ekranas. Jei nenorite šio ekrano vaizdo, į perrašomosios USB laikmenos šakninį katalogą įtraukite nulinio ilgio LOGO.SYS failą.

Grįžkite į "Kopijavimas į kelis kompiuterius" puslapyje 16.

Nepalaikoma perrašomoji USB laikmena

Jei norite sukurti įkraunamą perrašomąją USB laikmeną, turite turėti:

- palaikomą perrašomąją USB laikmeną
- įkraunamą DOS diskelį su FDISK ir SYS programomis (Jei SYS nėra, gali būti naudojama FORMAT, bet visi failai, esantys perrašomojoje USB laikmenoje, bus prarasti).
- kompiuterį, kurį galima įkrauti iš perrašomosios USB laikmenos



ĮSPĖJIMAS: Kai kurių senų kompiuterių gali būti negalima įkrauti iš perrašomosios USB laikmenos. Jei numatytojoje įkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programoje USB laikmena pateikiama prieš kietąjį diską, kompiuteris gali būti įkraunamas iš perrašomosios USB laikmenos. Kitu atveju turi būti naudojamas įkraunamasis diskelis.

 Jei sistemoje, turinčioje SCSI, ATA RAID arba SATA diskų įrenginius, yra PCI kortų, išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą.



ISPĖJIMAS: Maitinimo laidas turi būti NEJJUNGTAS.

- 2. Atidarykite kompiuteri ir išimkite PCI kortas.
- 3. Įstatykite perrašomąją USB laikmeną į vieną iš kompiuterio USB prievadų ir išimkite kitus USB saugojimo įrenginius, išskyrus USB diskelių įrenginius. Uždarykite kompiuterio dangtį.
- 4. Ijunkite maitinimo laida ir kompiuterį.
- 5. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

6.	Jei norite išjungti PATA ir SATA kontrolerius, eikite
	į Patobulintus > PCI įrenginius (Advanced PCI Devices).
	Išjungdami SATA kontrolerį atkreipkite dėmesį į IRQ, kuriam priskirtas kontroleris. Jums reikės vėliau priskirti IRQ pakartotinai.
	Patvirtinę pakeitimus išeikite iš nustatymų.
	SATA IRO:

- Į diskelių įrenginį įdėkite įkraunamąjį DOS diskelį su FDISK.COM ir arba SYS.COM, arba FORMAT.COM, ir įjunkite kompiuterį, kad būtų įkrautas DOS diskelis.
- 8. Paleiskite FDISK ir panaikinkite visus esamus perrašomosios USB laikmenos skirsnius. Sukurkite naują skirsnį ir pažymėkite jį kaip aktyvų. Iš FDISK išeikite paspaudę klavišą **Esc**.
- 9. Jei sistema automatiškai nepasileido išėjus iš FDISK, paspauskite **Ctrl+Alt+Del**, kad DOS diskelis būtų vėl įkrautas.
- 10. Prie kreipinio A:\ įveskite **FORMAT C: /S** ir paspauskite **Enter**. FORMAT suformuos perrašomąją USB laikmeną, pridės sisteminius failus ir paprašys nurodyti Dydžio žymę (Volume Label).
- 11. Jei žymės nereikia, paspauskite **Enter**, o jei reikia įveskite ją.

- 12. Išjunkite kompiuterį ir ištraukite maitinimo laidą. Atidarykite kompiuterį ir įdėkite PCI kortas, kurios buvo anksčiau išimtos. Uždarykite kompiuterio dangtį.
- 13. Įjunkite maitinimo laidą, išimkite diskelį ir įjunkite kompiuterį.
- 14. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).
- 15. Eikite į **Patobulinti** > **PCI įrenginiai (Advanced PCI Devices)** ir iš naujo įjunkite PATA ir SATA kontrolerius, kurie buvo išjungti atliekant 6 žingsnį. Į IRQ junkite SATA kontrolerį.
- 16. Įrašyti keitimus ir išeiti (Save the changes and exit). Perkrovus kompiuterį perrašoma USB laikmena priklausys C diskų įrenginiui.



Numatytoji įkrovimo tvarka įvairiuose kompiuteriuose gali skirtis. Ją galima pakeisti naudojant Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programą. Daugiau instrukcijų rasite *Kompiuterio nustatymų vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.

Jei naudojate Windows 9x operacinės sistemos DOS versiją, gali trumpai pasirodyti Windows logotipo ekranas. Jei šio ekrano vaizdo nenorite, į perrašomos USB laikmenos šakninį katalogą įtraukite LOGO.SYS failą.

Grįžkite į "Kopijavimas į kelis kompiuterius" puslapyje 16.

Dviejų būsenų įjungimo mygtukas

Įjungus Patobulintą konfigūraciją (Advanced Configuration) ir Maitinimo sąsają (Power Interface (ACPI)) maitinimo mygtukas veikia kaip įjungimo/išjungimo arba laukimo režimo mygtukas. Laukimo režimo funkcija maitinimo visai neišjungia; kompiuteris veikia laukimo režimu naudodamas mažai energijos. Ši funkcija leidžia greitai sumažinti energijos sunaudojimą neuždarius programų ir greitai grįžti į tą pačią operacijos vietą nepraradus duomenų.

Norėdami pakeisti įjungimo mygtuko konfigūraciją, atlikite šiuos žingsnius:

- 1. Kairiuoju pelės klavišu spustelėkite mygtuką **Pradėti (Start)**, po to pasirinkite **Valdymo skydas (Control Panel)** > **Maitinimo pasirinktys (Power Options)**.
- 2. Maitinimo pasirinkčių ypatybėse (Power Options Properties) pasirinkite skirtuku Išsamiau (Advanced) pažymėtą lapą.
- 3. Skyriuje **Įjungimo mygtukas (Power Button)** pasirinkite **Laukimo režimas (Stand by)**.

Kai nustatysite, kad įjungimo mygtukas veiktų kaip laukimo režimo mygtukas, paspauskite įjungimo mygtuką, jei norite, kad sistema naudotų mažai energijos (veiktų laukimo režimu). Paspauskite mygtuką dar kartą, jei norite, kad sistema iš laukimo režimo būtų perjungta į visos energijos naudojimo režimą. Jei norite visai išjungti energijos tiekimą į sistemą, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką.



ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite įjungimo mygtuko kompiuteriui išjungti, nebent sistema nereaguoja; išjungus maitinimą, kai operacinė sistema neveikia, galima sugadinti kietąjį diską arba prarasti duomenis.

Pasaulinio voratinklio svetainė

HP inžinieriai kruopščiai tikrina ir derina HP ir trečiųjų šalių sukurtą programinę įrangą ir kuria operacinių sistemų palaikymo programinę įrangą, kad būtų užtikrintas HP kompiuterių našumas, suderinamumas ir patikimumas.

Kai perkeliate į naujas arba peržiūrėtas operacines sistemas, svarbu įdiegti tai operacinei sistemai sukurtą palaikymo programinę įrangą. Jei planuojate naudoti Microsoft Windows versiją, kuri skiriasi nuo su kompiuteriu pateiktos versijos, turite įdiegti atitinkamas įrenginio naršykles ir paslaugų programas, kad visos funkcijos būtų palaikomos ir tinkamai veiktų.

HP sprendimų dėka naujausią palaikymo programinę įrangą lengva surasti, prieiti, įvertinti ir įdiegti. Programinę įrangą galite atsisiųsti iš tinklapio http://www.hp.com/support.

Tinklapyje yra naujausios įrenginių naršyklės, paslaugų programos ir perrašomi ROM atvaizdai, kurių reikia naujausiai Microsoft Windows operacinei sistemai HP kompiuteryje paleisti.

Blokų ir partnerių kūrimas

HP valdymo sprendimai, integruojami su kitų sistemų valdymo taikomosiomis programomis, yra paremti pramoniniais standartais:

- Internetinis įmonės valdymas (WBEM)
- Windows valdymo sąsaja (WMI)
- Kreipimosi iš tinklo technologija
- ACPI
- SMBIOS
- Parengtinio įkrovimo (PXE) palaikymas

Turto stebėjimas ir sauga

Turto stebėjimo funkcijos kompiuteryje teikia pagrindinius turto stebėjimo duomenis, kurie gali būti tvarkomi naudojant HP Systems Insight valdymo, HP klientų valdymo arba kitas sistemos valdymo programas. Nepastebima, automatinė turto stebėjimo ir šių produktų integracija leidžia pasirinkti valdymo priemonę, kuri geriausiai tinka aplinkai, ir naudojantis turimomis priemonėmis nustatyti investicijas.

HP taip pat siūlo keleta sprendimų prieigai prie vertingų komponentų ir informacijos kontroliuoti. ProtectTools idėtasis saugos tvarkytuvas (jei įdiegtas), apsaugo nuo neteisėtos prieigos prie duomenų ir patikrina sistemos integralumą ir nustato bandančių gauti prieiga trečiosios šalies vartotojų autentiškumą. (Daugiau informacijos žr. HP ProtectTools saugos tvarkytuvo vadove, esančiame www.hp.com.) Saugos funkcijos, pvz., HP idėtasis saugos tvarkytuvas (ProtectTools), Smart Cover Sensor jutiklis ir Smart Cover Lock užraktas, prieinamos tik kai kuriuose modeliuose, apsaugo nuo neleistino kompiuterio vidiniu komponentų naudojimo. Išjungę lygiagretujį, serijinį arba USB prievadus arba išimamų laikmenų įkrovio funkciją, galite apsaugoti vertingus duomenis. Atminties keitimo (Memory Change) ir Smart Cover Sensor jutiklio signalai gali būti automatiškai persiusti į sistemos valdymo taikomasias programas, kad būtų pateiktas išplėstinio palaikymo pranešimas apie kompiuterio vidinių komponentų neleistina naudojima.



Saugos funkcijos HP įdėtasis saugos tvarkytuvas (Protect Tools), Smart Cover Sensor jutiklis ir Smart Cover Lock užraktas prieinamos kaip pasirinktys pasirinktose sistemose.

Norėdami tvarkyti HP kompiuterio saugos nustatymus naudokite vieną iš šių paslaugų programų:

- Kompiuterio nustatymų paslaugų programas naudokite lokaliai valdyti. Daugiau informacijos ir instrukcijų, kaip naudoti Kompiuterio nustatymų paslaugų programas, ieškokite Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske.
- HP klientų valdymo programinę įrangą arba Sistemos programinės įrangos tvarkytuvą naudokite nustatymams valdyti nuotoliniu būdu. Ši programinė įranga suteikia saugų, nuoseklų diegimą ir saugos nustatymų kontrolę iš paprastos komandų eilutės.

Žemiau pateikta lentelė ir skyriai yra skirti kompiuterio saugos funkcijoms valdyti vietiniu būdu naudojant Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programas.

Saugos funkcijų apžvalga

Pasirinktis	Aprašymas
Kompiuterio nustatymų apsaugos slaptažodis	Leidžia nustatyti ir suaktyvinti nustatymų (administratoriaus) slaptažodį.
(Setup Password)	Jei nustatymų saugos slaptažodis yra nustatytas, reikia pakeisti kompiuterio nustatymų (Computer Setup) pasirinktis, išvalyti atmintį ir atlikti kai kuriuos "įsijungi ir dirbi" (plug and play) sistemos nustatymus Windows sistemoje.
	Daugiau informacijos rasite <i>Trikčių diagnostikos vadove</i> , esančiame <i>Dokumentacijos ir diagnostikos</i> kompaktiniame diske.
Įjungimo slaptažodis	Leidžia nustatyti ir suaktyvinti įjungimo slaptažodį.
(Power-On Password)	Daugiau informacijos rasite <i>Trikčių diagnostikos vadove</i> , esančiame <i>Dokumentacijos ir diagnostikos</i> kompaktiniame diske.
Slaptažodžio pasirinktys (Password Options)	Leidžia nurodyti, ar iš naujo įkraunant reikalauti slaptažodžio (CTRL+ALT+DEL).
(Ši pasirinktis bus tik tada, kai nustatytas įjungimo slaptažodis.)	Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske.
Prieš įkrovį vykdomas autentifikavimas (Pre-Boot Authorization)	Leidžia įjungti/išjungti intelektualiosios kortelės naudojimą vietoje Įjungimo slaptažodžio.
Smart Cover	Leidžia:
	 Atrakinti/užrakinti dangčio užraktą.
	 Įjungti/išjungti Dangčio nuėmimo jutiklį (Cover Removal Sensor).
	Pranešti vartotojui (Notify User) informuoja vartotoją, kad jutiklis aptiko, kad dangtis buvo nuimtas. Nustatymo slaptažodžiui (Setup password) reikalauja įvesti slaptažodį norint perkrauti kompiuterį tada, kai jutiklis aptinka, kad buvo nuimtas dangtis.
	Ši funkcija palaikoma tik kai kuriuose modeliuose. Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske.



Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. Saugos funkcijų palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfigūracijos.

Saugos funkcijų apžvalga (Tęsinys)

Pasirinktis	Aprašymas
Įdėtoji sauga (Embedded Security)	Leidžia: • Įjungti/išjungti Įdėtąjį saugos prietaisą. • Atkurkite įrenginio gamyklos nustatymus. Ši funkcija palaikoma tik kai kuriuose modeliuose. Daugiau informacijos žr. HP ProtectTools saugos tvarkymo vadove, esančiame www.hp.com.
Įrenginio sauga	Įjungia/išjungia serijinius, paralelinius, priekinius USB prievadus, sistemos garso, tinklo valdiklius (kai kuriuose modeliuose), MultiBay nišos įrenginius (kai kuriuose modeliuose) bei SCSI valdiklius (kai kuriuose modeliuose).
Tinklo paslaugų įkrovimas	Įjungia/išjungia kompiuterio funkciją įsikrauti iš operacinės sistemos, įdiegtos tinklo serveryje. (Funkciją galima naudoti tik NIC modeliuose, tinklo valdiklis turi būti sujungtas su PCI magistrale arba būti įtaisytas sisteminėje plokštėje).
Sistemos ID	 Leidžia nustatyti: Nuosavybės žymę (18 baitų identifikatorių) ir savininko žymę (80 baitų identifikatorių, rodomą POST testo metu). Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. Korpuso serijos numerį arba Universalųjį unikalų identifikacijos (UUID) numerį. UUID gali būti atnauįintas tik tada, kai esamas korpuso serijos numeris neleistinas. (Šie ID numeriai paprastai nustatomi gamykloje ir naudojami sistemai identifikuoti). Sistemos ID įrašo klaviatūros kalbos nustatymą (pavyzdžiui, anglų arba vokiečių).



Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. Saugos funkcijų palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfigūracijos.

Saugos funkcijų apžvalga (Tęsinys)

Pasirinktis DriveLock (kai kurie modeliai) Leidžia priskirti administratoriaus arba vartotojo slaptažodį ATA kietiesiems diskams. Kai ši funkcija įjungta, POST testavimo metu vartotojas klausiamas vieno iš DriveLock slaptažodžių. Jei nė vienas neįvestas teisingai, kietojo disko naudoti nebus galima tol, kol bus pateiktas vienas teisingas slaptažodis išjungus ir įkrovus kompiuterį. Ši pasirinktis atsiras tik kai prie sistemos yra prijungtas bent vienas ATA diskas, palaikantis ATA Security valdiklį. Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske.



Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove, esančiame Dokumentacijos ir diagnostikos kompaktiniame diske. Saugos funkcijų palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfigūracijos.

Slaptažodžio apsauga

Ijungimo slaptažodis apsaugo kompiuterį nuo neleistino naudojimo, nes kiekvieną kartą įjungus arba perkrovus kompiuterį ir bandant gauti prieigą prie taikomųjų programų arba duomenų reikia įvesti slaptažodį. Nustatymų slaptažodis apsaugo nuo neleistinos prieigos prie Kompiuterio nustatymų ir gali būti naudojamas vietoj įjungimo slaptažodžio. Tai yra, pareikalavus įvesti įjungimo slaptažodį, vietoj jo galima įvesti nustatymų slaptažodį ir gauti prieiga.

Gali būti sukurtas nustatymų slaptažodis tinkle, kad sistemos administratorius galėtų prieiti prie visų tinklo sistemų ir jas tvarkyti nežinodamas įjungimo slaptažodžio, net jei slaptažodis dar nenustatytas.

Nustatymų slaptažodžio nustatymas naudojant Kompiuterio nustatymus

Jei sistemoje yra įdėtosios saugos įrenginys, žr. *HP ProtectTools saugos vadovą*, esantį www.hp.com. Naudojant Kompiuterio nustatymus sukurtas Nustatymų slaptažodis neleidžia iš naujo identifikuoti kompiuterio (Kompiuterio nustatymų (F10) paslaugų programos naudojimas), kol neįvedamas slaptažodis.

- Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart).
- 2. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 3. Pasirinkite **Sauga (Security)**, po to **Nustatymų slaptažodis (Setup Password)** ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 4. Prieš išeidami, spustelėkite Failas (File) > Įrašyti keitimus ir išeiti (Save Changes and Exit).

Įjungimo slaptažodžio (Power-On Password) naudojimo įjungimas naudojant kompiuterio nustatymus

Naudojant Kompiuterio nustatymus įjungtas įjungimo slaptažodis draudžia prieigą prie kompiuterio, kai jis įjungiamas, nebent įvedamas slaptažodis. Kai įjungimo slaptažodis nustatytas, Kompiuterio nustatymų meniu Sauga (Security) pateikiamos Slaptažodžio pasirinktys (Password Options). Slaptažodžio pasirinktyse yra Slaptažodžio užklausa, pateikiama perkraunant kompiuterį (Password Prompt on Warm Boot). Kai pasirinktis Slaptažodžio užklausa, pateikiama perkraunant kompiuterį (Password Prompt on Warm Boot), įjungta, slaptažodį reikės įvesti kiekvieną kartą perkraunant kompiuterį.

- Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart).
- 2. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **[vesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 3. Pasirinkite **Sauga (Security)**, po to **Įjungimo slaptažodis** (**Power-On Password**) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 4. Prieš išeidami, spustelėkite Failas (File) > Įrašyti keitimus ir išeiti (Save Changes and Exit).

ljungimo slaptažodžio (Power-On Password) įvedimas

Norėdami įvesti įjungimo slaptažodį atlikite šiuos žingsnius:

- 1. Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite **Pradėti (Start)** > **Išjungti (Shut Down)** > **Perkrauti kompiuterį (Restart the Computer)**.
- 2. Kai monitoriuje pateikiamas slaptažodžio užklausos laukas (rodoma rakto piktograma), įveskite slaptažodį, tada paspauskite **Enter**.



Slaptažodį įveskite atidžiai; saugumo sumetimais įvedami simboliai ekrane nerodomi.

Jei įvesite neteisingą slaptažodį, ekrane bus rodoma perbraukto rakto piktograma. Pabandykite dar kartą. Jei suklysite tris kartus, turite išjungti kompiuterį, po to vėl jį įjungti – tada galėsite tęsti.

Nustatymų slaptažodžio (Setup Password) įvedimas

Jei sistemoje yra įdėtosios saugos įrenginys, žr. *HP ProtectTools saugos vadovą*, esantį www.hp.com.

Jei kompiuteryje įjungtas nustatymų slaptažodis, kiekvieną kartą paleidus Kompiuterio nustatymus reikės įvesti slaptažodį.

- Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart).
- 2. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

 Kai monitoriuje pateikiamas slaptažodžio užklausos laukas (rodoma rakto piktograma), įveskite nustatymų slaptažodį, tada paspauskite **Enter**.



Slaptažodį įveskite atidžiai; saugumo sumetimais įvedami simboliai ekrane nerodomi.

Jei įvesite neteisingą slaptažodį, ekrane bus rodoma perbraukto rakto piktograma. Pabandykite dar kartą. Jei suklysite tris kartus, turite išjungti kompiuterį, po to vėl jį įjungti – tada galėsite tęsti.

Įjungimo slaptažodžio (Power-On Password) arba Nustatymų slaptažodžio (Setup Password) keitimas

Jei sistemoje yra įdėtosios saugos įrenginys, žr. *HP ProtectTools saugos vadovą*, esantį www.hp.com.

- Ijunkite arba perkraukite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti kompiuterį (Restart the Computer).
- 2. Ji norite pakeisti įjungimo slaptažodį, eikite prie 3 žingsnio.

Jei norite pakeisti įjungimo slaptažodį, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti i programą.

3. Kai ekrane bus rodoma rakto piktograma, įveskite dabartinį slaptažodį, įžambų brūkšnį (/) arba alternatyvų skyriklio simbolį, naują slaptažodį, dar vieną įžambų brūkšnį (/) arba alternatyvų skyriklio simbolį ir vėl naują slaptažodį, kaip parodyta: dabartinis slaptažodis/naujas slaptažodis/naujas slaptažodis



Slaptažodį įveskite atidžiai; saugumo sumetimais įvedami simboliai ekrane nerodomi.

4. Paspauskite mygtuką Enter.

Šis slaptažodis įsigalios, kai kompiuterį įjungsite iš naujo.



Informacijos apie alternatyvius skyriklio simbolius ieškokite "Nacionaliniai klaviatūros skyriklio simboliai" puslapyje 33. Ijungimo slaptažodis ir nustatymų slaptažodis gali būti pakeisti naudojant Kompiuterio nustatymuose esančias pasirinktis Saugos pasirinktys (Security options).

Įjungimo slaptažodžio (Power-On Password) arba Nustatymų slaptažodžio (Setup Password) panaikinimas

Jei sistemoje yra įdėtosios saugos įrenginys, žr. *HP ProtectTools saugos vadovą*, esantį www.hp.com.

- 1. Ijunkite arba perkraukite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite **Pradėti (Start)** > **Išjungti (Shut Down)** > **Perkrauti kompiuterį (Restart the Computer)**.
- 2. Ji norite ištrinti įjungimo slaptažodį, eikite prie 3 žingsnio.

Jei norite ištrinti įjungimo slaptažodį, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

3. Kai ekrane bus rodoma rakto piktograma, įveskite dabartinį slaptažodį, įžambų brūkšnį (/) arba alternatyvų skyriklio simbolį, kaip parodyta toliau:

dabartinis slaptažodis/

4. Paspauskite mygtuką Enter.



Informacijos apie alternatyvius skyriklio simbolius ieškokite "Nacionaliniai klaviatūros skyriklio simboliai". Įjungimo slaptažodis ir nustatymų slaptažodis gali būti pakeisti naudojant Kompiuterio nustatymuose esančias pasirinktis Saugos pasirinktys (Security options).

Nacionaliniai klaviatūros skyriklio simboliai

Kiekviena klaviatūra sukurta taip, kad atitiktų kiekvienos šalies poreikius. Sintaksė ir klavišai, kuriuos naudojate slaptažodžiui keisti arba panaikinti, priklauso nuo kartu su kompiuteriu pateiktos klaviatūros.

Nacionaliniai klaviatūros skyriklio simboliai

Arabų	/	Ispanų	-	Prancūzų	ļ
Belgų	=	Japonų	/	Rusų	/
BHCSY*	-	JAV anglų	/	Slovakų	-
Brazilų	/	Kanados prancūzų	é	Švedų/Suomių	/
Čekų	-	Kinų	/	Šveicarų	-
Danų	-	Korėjiečių	/	Tailando	/
Didžiosios Britanijos anglų	/	Lenkų	-	Taivano	/
Graikų	-	Lotynų Amerikos	-	Turkų	
Hebrajų		Norvegų	-	Vengrų	-
Italų	-	Portugalų	-	Vokiečių	-

^{*} Skirta Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Slovėnijai ir Jugoslavijai

Slaptažodžių šalinimas

Jei pamiršote slaptažodį, negalėsite įsijungti kompiuterio. Instrukcijas kaip pašalinti slaptažodžius rasite *Trikčių diagnostikos vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.

Jei sistemoje yra įdėtosios saugos įrenginys, žr. *HP ProtectTools saugos vadovą*, esantį www.hp.com.

DriveLock apsauga

DriveLock yra pramoninio standarto saugos funkcija, neleidžianti nesankcionuotai naudotis duomenimis, esančiais ATA kietuosiuose diskuose. DriveLock apsauga realizuojama kaip Kompiuterio nustatymu išplėtimas. Tai įmanoma tik tuomet, kai aptinkami ATA apsaugos valdiklių rinkinį palaikantys kietieji diskai. DriveLock apsauga skirta HP klientams, kuriems duomenų saugumas yra pirmaeilis rūpestis. Tokiems klientams, kietojo disko kaina ir saugomų duomenų praradimas nereikšmingi, palyginti su žala, kurią gali padaryti nesankcionuotas disko turinio naudojimas. Tam, kad suderintu ši apsaugos lygi su praktine pamiršto slaptažodžio problema, HP DriveLock realizacijai naudoja dvieju slaptažodžiu apsaugos schema. Vienas slaptažodis nustatomas sistemos administratoriaus, o antraji paprastai nustato ir naudoja galutinis vartotojas. Nėra jokių "užpakalinių durų", kurias galima būtų panaudoti diskui atrakinti pamiršus abu slaptažodžius. Taigi, DriveLock apsauga naudojama saugiausiai, kai kietojo disko duomenų kopija sukuriama imonės informacinėje sistemoje arba reguliariai daroma atsarginė kopija. Jei pamirštami abu DriveLock apsaugos slaptažodžiai, kietasis diskas tampa netinkamas naudoti. Vartotojams, kuriu poreikiai nepanašūs į anksčiau aprašytojo, tai gali būti nepriimtina rizika. Vartotojams, kuriu poreikiai panašūs į anksčiau aprašytojo, tai gali būti toleruotina rizika atsižvelgiant i kietajame diske saugomos informacijos pobūdį.

DriveLock apsaugos naudojimas

DriveLock pasirinktis yra Kompiuterio nustatymų meniu Sauga (Security). Vartotojui pateikiamos pasirinktys nustatyti pagrindinį slaptažodį arba įjungti DriveLock apsaugą. Norint įjungti DriveLock apsaugą turi būti nustatytas vartotojo slaptažodis. Kadangi pradinis DriveLock konfigūravimas paprastai atliekamas sistemos administratoriaus, pagrindinis slaptažodis turėtų būti nustatomas pirmiau. HP rekomenduoja sistemos administratoriams nustatyti pagrindinį slaptažodį neatsižvelgiant į tai, ar jie naudos DriveLock apsaugą, ar ne. Tai leis sistemos administratoriui modifikuoti DriveLock nustatymus, jei diskas ateityje būtų užrakintas. Nustatęs pagrindinį slaptažodį sistemos administratorius gali įjungti DriveLock apsaugą arba palikti ja išjungta.

Jei aptinkamas užrakintas kietasis diskas, POST (automatinis testavimas ijungus) pareikalaus slaptažodžio įrenginiui atrakinti. Jei nustatytas ijungimo slaptažodis ir jis sutampa su įrenginio vartotojo slaptažodžiu, POST neprašys vartotojo pakartotinai įvesti slaptažodį. Priešingu atveju vartotojo bus paprašyta įvesti DriveLock slaptažodį. Gali būti naudojamas pagrindinis arba vartotojo slaptažodis. Vartotojai galės bandyti įvesti teisingą slaptažodį du kartus. Jei nė vienas bandymas nepavyks, POST tęs darbą, tačiau kietasis diskas liks nepasiekiamas.

DriveLock taikymai

Praktiškiausia DriveLock saugos funkciją naudoti kolektyvinėje aplinkoje. Sistemos administratorius būtų atsakingas už kietojo disko konfigūravimą, įskaitant DriveLock pagrindinio slaptažodžio nustatymą. Jei vartotojas pamiršta vartotojo slaptažodį arba įranga perduodama kitam darbuotojui, visuomet galima panaudoti pagrindinį slaptažodį vartotojo slaptažodžiui pakeisti ir prieigai prie kietojo disko atstatyti.

HP rekomenduoja įmonių sistemų administratoriams, nusprendusiems naudoti DriveLock apsaugą, sukurti ir įmonės politiką pagrindiniams slaptažodžiams nustatyti ir prižiūrėti. Tai reikalinga norint išvengti situacijos, kai palikdamas įmonę darbuotojas tyčia ar netyčia nustato abu DriveLock slaptažodžius. Tokiu atveju kietasis diskas taptų netinkamas naudoti ir jį reikėtų pakeisti. Taip pat, nenustatę pagrindinio slaptažodžio sistemos administratoriai gali netekti galimybės prieiti prie kietojo disko ir atlikti reguliarių nesankcionuotos programinės įrangos patikrinimų, kitų turto kontrolės funkcijų ir palaikymo.

Vartotojams, kuriems nereikalinga labai griežta sauga, HP nerekomenduoja įjungti DriveLock apsaugą. Šiai vartotojų kategorijai priklauso asmeniniai vartotojai arba vartotojai, kurie dažniausiai savo kietuosiuose diskuose nelaiko slaptų duomenų. Šiems vartotojams, galimas kietojo disko praradimas pamiršus abu slaptažodžius daug nuostolingesnis nei duomenų, kuriuos DriveLock apsauga skirta apsaugoti, vertė. Prieiga prie Kompiuterio nustatymų ir DriveLock apsaugos gali būti uždrausta Nustatymo slaptažodžiu. Nustatydami Nustatymų slaptažodį ir neduodami jo vartotojams, sistemų administratoriai gali neleisti vartotojams įjungti DriveLock apsaugos.

Smart Cover Sensor jutiklis

CoverRemoval Sensor jutiklis, esantis kai kuriuose modeliuose, yra techninės įrangos ir programinės technologijos kombinacija, kuri gali įspėti apie kompiuterio dangčio ar šoninio skydo nuėmimą. Yra trys apsaugos lygiai, kurie aprašyti šioje lentelėje.

Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygiai

Lygis	Nustatymas	Aprašymas
0 lygis	lšjungta	Smart Cover Sensor jutiklis išjungtas (numatyta).
1 lygis	Perspėti vartotoją	Įjungus kompiuterį, ekrane bus rodomas pranešimas, kad buvo nuimtas kompiuterio dangtis ar šoninis skydas.
2 lygis	Kompiuterio nustatymų apsaugos slaptažodis (Setup Password)	Įjungus kompiuterį, ekrane bus rodomas pranešimas, kad buvo nuimtas kompiuterio dangtis ar šoninis skydas. Norėdami tęsti turėsite įvesti nustatymų slaptažodį.



Šie nustatymai gali būti keičiami naudojant Kompiuterio nustatymai. Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite *Kompiuterio nustatymų (F10) programos vadove,* esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.

Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygio nustatymas

Norėdami nustatyti Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygį, atlikite šiuos žingsnius:

- Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart).
- 2. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Cover Removal Sensor jutiklis (Cover Removal Sensor) ir pažymėkite norimą apsaugos lygį.
- 4. Prieš išeidami, spustelėkite Failas (File) > Įrašyti keitimus ir išeiti (Save Changes and Exit).

Smart Cover Lock užraktas

Smart Cover Lock užraktas yra programų valdomas dangčio užraktas, esantis kai kuriuose HP kompiuteriuose. Šis užraktas apsaugo nuo neleistinos prieigos prie vidinių komponentų. Kompiuteriai pristatomi su neužrakintu Smart Cover Lock užraktu.



ĮSPĖJIMAS: Norėdami maksimalios dangčio užrakto saugos, nepamirškite įjungti nustatymų slaptažodžio. Nustatymų slaptažodis neleidžia nesankcionuotai naudotis Kompiuterio nustatymų paslaugų programa.



Smart Cover Lock užraktas yra pasirinktinis kai kurių modelių priedas.

Smart Cover Lock užrakto užrakinimas

Norėdami aktyvuoti ir užrakinti Smart Cover Lock užraktą, atlikite šiuos žingsnius:

- Ijunkite arba iš naujo paleiskite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite Pradėti (Start) > Išjungti (Shut Down) > Perkrauti (Restart).
- Kompiuteriui įsijungus, paspauskite F10, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite Įvesti (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Dangčio užraktas (Cover Lock) > Užrakinti (Lock) pasirinktį.
- 4. Prieš išeidami, spustelėkite Failas (File) > Įrašyti keitimus ir išeiti (Save Changes and Exit).

Smart Cover Lock užrakto atrakinimas

- 1. Įjunkite arba perkraukite kompiuterį. Jei naudojate Windows operacinę sistemą, spustelėkite **Pradėti (Start)** > **Išjungti (Shut Down)** > **Perkrauti (Restart)**.
- 2. Kompiuteriui įsijungus, paspauskite **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į kompiuterio nustatymus. Jei norite apeiti pavadinimo ekraną, paspauskite **Įvesti** (Enter).



Jei nepaspausite **F10** reikiamu metu, turėsite perkrauti kompiuterį ir vėl nuspausti **F10**, kai monitoriaus indikatorius taps žalias, ir galėsite patekti į programą.

- 3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Dangčio užraktas (Cover Lock) > Atrakinimas (Unlock) pasirinktį.
- 4. Prieš išeidami, spustelėkite Failas (File) > Įrašyti keitimus ir išeiti (Save Changes and Exit).

Smart Cover FailSafe rakto naudojimas

Jei įjungsite užraktą Smart Cover Lock ir negalėsite įvesti atrakinimo slaptažodžio, reikės Smart Cover FailSafe rakto kompiuterio dangčiui atidaryti. Rakto reikės vienu iš šių atvejų:

- Nutrūkus maitinimui
- Nepavykus įjungti
- Esant kompiuterio komponentų (pavyzdžiui, procesoriaus arba maitinimo šaltinio) gedimui
- Pamiršus slaptažodį



ĮSPĖJIMAS: Smart Cover FailSafe raktas yra HP parduodamas specialus įrankis. Pasiruoškite; užsisakykite šį raktą iš anksto iš įgalioto platintojo arba paslaugų teikėjo.

Norėdami gauti FailSafe raktą, atlikite kurį nors vieną iš šių veiksmų:

- Kreipkitės į įgaliotąjį HP platintoją arba paslaugų teikėją.
- Skambinkite atitinkamu numeriu, nurodytu garantijoje.

Daugiau informacijos apie Smart Cover FailSafe raktą rasite *Techninės įrangos vartotojo vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.

Kabelių užrakinimo galimybė

Galinis kompiuterio skydas turi kabelių užraktą, kad kompiuterį būtų galima prirakinti prie darbo vietos.

Iliustruotų instrukcijų rasite *Techninės įrangos vartotojo vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske.

Pirštų atspaudų atpažinimo technologija

Panaikindama vartotojų slaptažodžių poreikį, HP pirštų atspaudų atpažinimo technologija padidina tinklo saugumą, supaprastina prisijungimo procesą ir sumažina išlaidas įmonių tinklams tvarkyti. Esant patraukliai kainai, tai nebėra skirta tik aukštas technologijas naudojančioms, aukšto apsaugos lygio reikalaujančioms organizacijoms.



Pirštų atspaudų atpažinimo technologijos palaikymas priklauso nuo modelio

Daugiau apie tai, žr.:

http://h18004.www1.hp.com/products/security/.

Klaidų pranešimas ir atkūrimas

Klaidų pranešimo ir atkūrimo funkcijos sujungia novatoriškas technines ir programines technologijas, kad būtų išvengta svarbių duomenų praradimo ir sumažintos neplanuotos prastovos.

Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, valdomo HP klientų valdymo programos, jis siunčia klaidos pranešimą tinklo valdymo programai. Naudodamiesi HP klientų valdymo programine įranga, galite nuotoliniu būdu suplanuoti automatinį diagnostikos vykdymą valdomuose kompiuteriuose ir sukurti suvestinę nepavykusių testų ataskaitą.

Disko apsaugos sistema

Disko apsaugos sistema (DPS) yra diagnostikos įrankis, įdiegtas į kietuosius diskus tam tikruose HP kompiuteriuose. DPS sukurta siekiant padėti aptikti problemas, dėl kurių gali tekti keisti kietuosius diskus dėl garantijoje nenumatytų priežasčių.

Surenkant HP kompiuterius, kiekvienas įdiegtas kietasis diskas testuojamas DPS ir ilgalaikis pagrindinės informacijos įrašas įrašomas į diską. Kiekvieną kartą įvykdžius DPS testą, rezultatai įrašomi į kietąjį diską. Paslaugų teikėjas gali panaudoti šią informaciją padėdamas nustatyti sąlygas, kurios privertė pleisti DPS programinę įrangą. Instrukcijas kaip naudotis DPS rasite *Trikčių diagnostikos vadove*, esančiame *Dokumentacijos ir diagnostikos* kompaktiniame diske

Įtampos šuoliams atsparus maitinimo šaltinis

Integruotas įtampos šuoliams atsparus maitinimo šaltinis suteikia didesnį patikimumą kompiuteriui jį paveikus neprognozuojamam įtampos šuoliui. Šis maitinimo šaltinis pritaikytas atlaikyti įtampos šuolius iki 2000 voltų ir nesukelti jokių sistemos prastovų ar neprarasti duomenų.

Šilumos jutiklis

Šilumos jutiklis yra techninė ir programinė funkcija, kuri seka vidinę kompiuterio temperatūrą. Ši funkcija parodo įspėjamąjį pranešimą apie viršijamą normalų diapazoną, o tai duoda laiko imtis veiksmų, kol nepažeisti vidiniai komponentai ar neprarasti duomenys.

Rodyklė

A	HP klientų valdymo programinė įranga 5
Altiris 6	HP kompiuterio funkcionavimo laikotarpio
AClient 2	sprendimai 2
Diegimo sprendimų agentas 2	HP Local Recovery 9
Altiris klientų valdymo sprendimai 6	HP OpenView valdymo rinkinys staliniams
atšaukti sprendimai 11	kompiuteriams, naudojantiems Radia 7
atkūrimas, programinė įranga 2	HP sistemos programinės įrangos
D	tvarkytuvas 4
dangčio užraktas, valdomas 37	I
dangčio užrakto apsauga, įspėjimas 37	iš anksto įdiegtos programinės įrangos
Dantz Retrospect Express 10	atvaizdas 2
dauginimo priemonės, programinė įranga 2	Išplėstinio palaikymo pakeitimo
diegimo priemonės, programinė įranga 2	pranešimas(PCN) 11
diskas, apsauga 40	Interneto adresai, Žr. tinklapius
diskas,dauginimas 2	1
DiskOnKey	į įjungimo mygtukas
žr. HP atminties raktas	dvi būsenos 22
įkraunamoji 17–21	konfigūravimas 22
Drivelock 34–35	ijungimo mygtuko konfigūravimas 22
dviejų būsenų įjungimo mygtukas 22	įjungimo slaptažodis
F	ivedimas 29
FailSafe raktas	keitimas 31
įspėjimas 38	panaikinimas 32
užsakymas 38	įkraunamoji laikmena
FailSafe rakto užsakymas 38	DiskOnKey 17–21
·	HP atminties raktas 17–21
H	kūrimas 17–21
HP atminties raktas	perrašomoji USB laikmena 17-21
žr. taip pat DiskOnKey	-
įkraunamoji 17–21	

įspėjimai	nustatymų slaptažodis
dangčio užrakto apsauga 37	įvedimas 30
FailSafe raktas 38	keitimas 31
ROM apsauga 12	nustatymai 28
įtampos šuoliams atsparus maitinimo	panaikinimas 32
šaltinis 40	0
įvedimas	operacinės sistemos, svarbi informacija
ijungimo slaptažodis 29	apie 23
nustatymų slaptažodis 30	operacinių sistemų keitimas, svarbi
K	informacija 23
kabelių užrakinimo galimybė 39	P
kietieji diskai, diagnostikos įrankis 40	pakeitimo pranešimas 11
kietojo disko apsauga 40	Parengtinio įkrovimo aplinka Preboot
kietųjų diskų diagnostikos įrankis 40	Execution (PXE) 3
klaidų pranešimas 39	PCN (Išplėstinio palaikymo pakeitimo
klaviatūros skyriklio simboliai,	pranešimas) 11
nacionaliniai 33	perrašomoji USB laikmena,
Kompiuterio nustatymų paslaugų	įkraunama 17–21
programos 14	pirštų atspaudų atpažinimo technologija 39 pradinė konfigūracija 1
Kompiuterio programinės įrangos diegimas 2	pranešimas apie pakeitimus 11
L	prieiga prie kompiuterio, kontrolė 24
Local Recovery 3	prieigos prie kompiuterio kontrole 24
·	pritaikoma programinė įranga 2
M	programinė įranga
maitinimo šaltinis, atsparus įtampos	Altiris AClient 2
šuoliams 40	Altiris diegimo sprendimų agentas 2
Multibay nišos sauga 34–35	atkūrimas 2
N	atnaujinimas ir valdymas 4
nacionaliniai klaviatūros skyriklio	disko apsaugos sistema 40
simboliai 33	HP Local Recovery 3 integravimas 2
Nuotolinės sistemos įdiegimas 3	Klaidų pranešimas ir atkūrimas 39
naudojimas 3	Kompiuterio nustatymų paslaugų
nuotoliniai nustatymai 3	programos 14
Nuotolinis ROM perrašymas 13	Nuotolinės sistemos įdiegimas 3
nustatymas	Nuotolinis ROM perrašymas 13
kopijavimas 14	turto stebėjimas 24
pradinis 1	PXE (parengtinio įkrovimo aplinka Preboot
	Execution) 3

R	Š
ROM	šilumos jutiklis 40
Nuotolinis perrašymas 13 perrašymas 12	T
ROM apsauga, įspėjimas 12	temperatūra, vidinė kompiuterio 40 Tinklalapiai
S	HPQFlash 13
sauga 27	Išplėstinio palaikymo pakeitimo
DriveLock 34–35	pranešimas 11
funkcijos, lentelė 25	Nuotolinis ROM perrašymas 13
MultiBay niša 34–35	nustatymų kopijavimas 17
nustatymai, nustatymas 24	pirštų atspaudų atpažinimo
slaptažodis 27	technologija 39
Smart Cover Lock užraktas 37–38	programinės įrangos palaikymas 23
Smart Cover Sensor jutiklis 35	Vartotojo pasirinkimas 11
skyriklio simboliai, lentelė 33	tinklalapiai
slaptažodžio keitimas 31	kompiuterio programinės įrangos
slaptažodžio panaikinimas 32	diegimas 2
slaptažodis	ROM perrašymas 12
ijungimas 29	turto stebėjimas 24
keitimas 31	U
nustatymai 28, 30	URL (tinklalapiai). Žr. tinklalapius
panaikinimas 32	V
slaptažodžio šalinimas 33	<u>-</u>
slaptažodis 27	Vartotojo pasirinkimas 11
šalinimas 33	vidinė kompiuterio temperatūra 40
Smart Cover FailSafe raktas, užsakymas 38	
Smart Cover Lock	
atrakinimas 38	
Smart Cover Lock užraktas 37–38	
užrakinimas 37	
Smart Cover Lock užrakto atrakinimas 38 Smart Cover Lock užrakto užrakinimas 37	
Smart Cover Sensor jutiklis 35 apsaugos lygiai 36	
nustatymas 36	